


GUIDA UTENTE

Usare IoTLegacy

Accesso, navigazione e operazioni quotidiane nel Control Center.

Accesso al portale



- L'accesso è riservato agli utenti amministratori abilitati
- La stessa sessione consente di passare tra tutte le aree
- In caso di sessione scaduta il portale riporta automaticamente al login

La barra comune

Root

Torna alla panoramica generale.

IOT & SCADA

Apri documentazione, monitor e health check.

MQTT


Gestisci broker, utenze e configurazioni.

OpenVPN

Gestisci server, client e rete privata.

A destra trovi tema chiaro/scuro e menu del profilo utente.

Profilo e cambio password



- La nuova password deve avere almeno 8 caratteri
- Le due copie della nuova password devono coincidere
- Dopo il salvataggio la sessione viene chiusa per sicurezza
- Il pulsante Esci termina immediatamente la sessione

IOT & SCADA

Documentazione API

Consulta Swagger e seleziona la definizione desiderata.

Monitor

Controlla richieste, errori HTTP, latenza e attività recente.

Health check

Esegui una verifica rapida dello stato del servizio.

Gestione MQTT

- Listener: verifica porte, protocolli e autenticazione
- Utenze: aggiungi o aggiorna le credenziali del broker
- PSK: gestisci identità e chiavi precondivise
- Avanzate: modifica file di configurazione specifici
- Prima dell'applicazione il sistema valida la configurazione Mosquitto

Gestione OpenVPN

Server

Abilita, disabilita o riavvia una configurazione VPN.

Client

Gestisci CCD, pacchetti e materiali di connessione.

Certificati

Consulta utilizzo e stato delle chiavi operative.

Rete

Controlla interfacce, client attivi, bridge, rotte e masquerading.

Leggere client e log

- Apri i client attivi dalla scheda dell'interfaccia interessata
- Verifica nome, IP origine, IP VPN, server, traffico e ora di connessione
- Usa il popup log per distinguere INFO, WARNING ed ERROR
- Un client connesso ma non raggiungibile richiede verifica di routing, forwarding e rete remota
- Aggiorna la vista dopo una modifica operativa

Buone pratiche operative

Prima

Annota obiettivo e configurazione interessata.

Durante

Modifica un elemento alla volta e leggi il messaggio restituito.

Dopo

Verifica stato, log e raggiungibilità end-to-end.

In dubbio

Non eliminare chiavi o configurazioni attive; chiedi una verifica tecnica.

Risoluzione rapida

Pagina vuota

Ricarica forzatamente e verifica che la sessione sia valida.

Servizio non risponde

Apri Health check e Monitor, poi consulta i log.

Client VPN non raggiungibile

Controlla client attivi, indirizzo assegnato e rotte.

Modifica rifiutata

Leggi il dettaglio del popup: la validazione evita configurazioni non valide.

Pronti per il prossimo passo

Un solo portale, operazioni chiare e verificabili.

hub.somotech.it

Studio Rizzi · IOTLegacy